



ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS AMELIE NEW XL (ЦИФРОВОЙ)

Цветной монитор видеодомофона TANTOS AMELIE NEW XL имеет 4 видеовхода и предназначен для полноценной работы с цифровым аудиодомофоном типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:



Для записи № квартиры необходимо:

-Включить питание в/домофона, дождаться прохождения теста, затем успеть в течении 5 сек. включить ПАНЕЛЬ 1

нажав кнопку ПРОСМОТР 

затем нажать кнопку ОТВЕТ 

Этими действиями включится режим записи № квартиры
Затем 3 раза набрать номер квартиры, дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая).

Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

